

Control remoto individual y multicanal

Modelos HUNTER 201D y HUNTER 201DD • Hasta 16 canales

1 Características técnicas

Modelos	HUNTER 201D / HUNTER 201DD
Frecuencia de radio	433,92 MHz
Canales	16
Alimentación	1 pila AAA de 1,5 V
Alcance indicado	50 m
Medidas	145 × 44 × 19 mm
Fijación	Base magnética

2 Botones y funciones



– / + · Seleccionar un canal anterior o siguiente.

<> · Alternar entre control individual y multicanal.

OPEN · Abrir.

STOP · Detener.

CLOSE · Cerrar.

20% / 50% / 80% · Mover a la posición porcentual indicada.

3 Reemplazo de la pila

Abrir la carcasa por la unión lateral y reemplazar la pila. Utilizar **1 pila AAA de 1,5 V**.

Después del reemplazo, comprobar y corregir la hora actual en el modelo con reloj (201DD).



Canales y vinculación con el motor

Control individual, control de grupo y posiciones porcentuales

4 Selección de canales

Control individual: en este modo, pulsar – o + para cambiar el canal seleccionado.

1. Mantener pulsado + para entrar en la selección de canales. Pulsar brevemente – o + para seleccionar los canales deseados.
2. Mantener pulsado + para guardar y salir.
3. Pulsar brevemente <> para activar **MULTI** (control de grupo).



5 Limitar la cantidad de canales

1. Mantener pulsado + para entrar en el ajuste de cantidad de canales y seleccionar el número deseado.
2. Mantener pulsado + nuevamente para guardar y salir.

Ejemplo: al configurar 6 canales, la selección disponible queda limitada a los canales **01 a 06**.

6 Cambio de modo de control

Pulsar <> para alternar entre **SINGLE** (control individual) y **MULTI** (control multicanal).

7 Vinculación del control con el motor

1. Seleccionar el canal que se desea vincular.
2. Pulsar **SET** en el motor para entrar en el modo de vinculación.
3. Pulsar **STOP** en el control. El motor realiza un breve movimiento de confirmación: la vinculación se completó.



8 Control por porcentaje

Pulsar **20%**, **50%** u **80%** para mover el motor a esa posición. Esta función requiere haber completado la vinculación.

Reloj y programación horaria

Las funciones de las secciones 9 y 10 corresponden únicamente al HUNTER 201DD.

9 Ajuste de la hora actual

1. Mantener pulsado – para entrar en el ajuste de la hora. Los dígitos de la hora parpadean.
2. Pulsar brevemente **OPEN** o **CLOSE** para ajustar la hora. Pulsar **STOP** para confirmar y pasar a los minutos.
3. Ajustar los minutos con **OPEN** o **CLOSE**. Pulsar **STOP** para confirmar y pasar al día de la semana.
4. Seleccionar el día con **OPEN** o **CLOSE**. Pulsar **STOP** para guardar todos los ajustes.

10 Programación horaria por canal

A. Seleccionar el canal y los días

Seleccionar un canal y mantener pulsado **<>** para entrar en la programación. Con pulsaciones breves de **OPEN** o **CLOSE**, elegir días laborables, todos los días o sin programación. Luego ajustar la hora; sus dígitos parpadean.

B. Programar la apertura

Ajustar la hora con **OPEN** o **CLOSE** y confirmar con **STOP**. Ajustar los minutos del mismo modo y confirmar con **STOP**. El control pasa al horario de cierre.

C. Programar el cierre

Ajustar la hora con **OPEN** o **CLOSE** y confirmar con **STOP**. Ajustar los minutos y pulsar **STOP** para guardar todos los ajustes.

Pantalla: EVERYDAY = todos los días. MON / TUE / WED / THU / FRI / SAT / SUN = lunes / martes / miércoles / jueves / viernes / sábado / domingo.

11 Observaciones de uso

Reemplazar la pila a tiempo para evitar un funcionamiento irregular. Para ahorrar batería, el original recomienda no mantener los botones pulsados más de 2 segundos en el uso habitual; los ajustes anteriores requieren pulsaciones prolongadas.

Traducción del manual original E5003.01.034. Los nombres impresos en los botones se conservan para facilitar su identificación.